

SÄÄTIMET JA OHJAUSYKSIKÖT

Kuivamuuntajan digitaalisesta **lämpötilan ohjaus- ja säätöyksiköstä** voidaan jatkuvasti lukea muuntajan ja muuntajan käämien lämpötilat. Samoin ohjausyksikkö tallentaa muuntajan maksimilämpötilan ja se on haettavissa näytölle. Ohjausyksikköön saadaan muuntajan lämpötilasta hälytys sekä voidaan asetella laukaisulämpötila muuntajan poiskytkemiseksi korkean lämpötilan vuoksi.

Kuivamuuntajan tehoa voidaan nostaa n. 30 - 40% ns. muuntajan tehonnostopuhaltimilla. Tehonnostopuhaltimet asennetaan tangentiaalisesti muuntajan rungon alaosaan ja ne on asennettavissa myös jälkeempään. Puhaltimia ohjataan digitaalisilla tehonnostopuhaltimien säätimillä.



ELKAMO

OY ELKAMO AB

Torpanmaantie 2, PL 18, 68601 Pietarsaari

Puh. (06) 788 9550 • Faksi (06) 788 9559

elkamo@elkamo.fi • www.elkamo.fi